



Alle koder høyere enn 176 bruker samme piggposisjon som koden - 100. Dvs at kode 177 bruker samme piggposisjon som kode 77, kode 178 bruker piggposisjonen til kode 78 osv.

Postenheter med koder høyere enn 249 har ikke pigger.

ePoster (gule postenheter) produseres med koder fra 31 til 239.

All control codes above 176 use the same spike positions as the code – 100; code 177 has the same spike position as code 77, code 178 the same as code 78, and so on.

Controls with codes above 249 don't have spikes.

eControls (yellow controls) are made with control codes from 31 to 239.